



UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE:

- ☺ *Lagano pranje s vanjske strane tende, dobro isprati vodom*
- ☺ *Ne skladištiti (slagati) tendu dok je mokra*
- ☺ *Koristiti samo lagana sredstva za čišćenje*
- ☺ *Ne smiju se koristiti razrijeđivači za skidanje boje, izbjeljivači, sintetički deterđenti i sprejevi*